



REGARD DE BRANCHEMENT D'EVACUATION D'EAU

	Superficie	Mode de Calcul	Effectif	Degagements Necessaire	Degagements Réalises
HALL - 04	5103 m ²	1P/m ²	5103	12 S 25 UP	16 S 48 UP

CMD: Commande Manuelle de Désenfumage Ex: Extincteur
 RIA: Robinet d'Incendie Armé AN: Arrêt Néon
 DM: Déclencheur Manuel AV: Arrêt Ventilation

LIEUX :	Hall 4	ECHELLE :	1/400 eme
DATE :	30/11/12	INDICE :	1